

5 Operationsmåde

5.1 Grundlæggende funktioner

FUNKTION	System er TÆNDT / AKTIVT		System på STANDBY
	KORT TRYK	LANGT TRYK	TRYK ca. 0,5 sec.
K1.....K8	Tænd eller sluk på kanal K1...K8; har ved tænd samme lysintensitet som før sluk.	Dæmpning *2 *5 af kanalerne K1...K8	Tænd kanaler K1...K8 *4
Knap (taste)	Som funktion K7	Som funktion K7	Som funktion K7 *4
S1	Tænd SCENE 1 (område 1)	Nuværende indstillinger (programmer)....*3 sættes til SCENE 1.	Tænd SCENE 1 (område 1) *4
S2	Tænd SCENE 2 (område 2)	Nuværende indstillinger (programmer)....*3 sættes til SCENE 2.	Tænd SCENE 2 (område 2) *4
	Standby *1	Nuværende indstillinger (programmer)....*3 sættes til: "COMING HOME"	Tænd SCENE "COMING HOME" *4

Bemærk:

*1 Kanal K9 slukkes tillige

*2 Tasten må aktiveres i mindst 1 sekund. Efter tænding af kanalen er lysintensiteten først reduceret, derefter bliver intensiteten alternativt intensiveret eller reduceret, når tasten atter aktiveres.

*3 Tasten må aktiveres i mindst 10 sekunder; programmering genkendes på kanalerne K1...K8, når disse slukkes midlertidigt.

*4 Kanal K9 er altid tillige tændt.

*5 Kan deaktiveres for individuelle kanaler, afhængigt af udstyret.